



SKÖTSELANVISNINGAR
AV DÖRRAR



Skötselanvisningar ytterdörrar

Målade ytterdörrar

För att målningen ska behålla sin beskyddande funktion bör dörren rengöras med jämna mellanrum, en eller flera gånger om året. Rengör dörren vid behov med ljummet vatten med tillsatt såpa eller ammoniakfritt diskmedel. Doorria rekommenderar att man vaxar målade ytterdörrar årligen med vax utan slipmedel (t.ex. bil- eller båtvas) för att behålla färgens glans. Detta är speciellt viktigt på dörrar målade i mörka färger då dessa dörrarna är känsligare för solljus och behöver lite extra omtanke. Om dörren skadas så måla, bättra på det skadade området omgående. Vid större skador rekommenderas att man också spacklar och grundmålar det skadade området innan målning. Kom i håg att dörrens kanter också behöver underhållas. Om dörren inte underhålls förloras rätten att reklamera dörren. Om produkten är monterad i ett utsatt läge bör underhållet anpassas därefter. Om dörren monteras i liv med fasad måste dörren skyddas av ett skärmtak med droppbleck, minsta liv utan tak eller annat skydd är 120 mm. Alla färger kan av normala orsaker också blekna något av solljus. Dörrar som är målade i mörka färger och som utsätts för solljus kan bli starkt uppvärmda, och i större grad ha en tendens till att slå sig i motsats till en ljus dörr. Detta p.g.a. att materialet utvidgas på den solexponerade, uppvärmda ytan. Av samma orsak kan sprickor i målningen uppstå. Doorria lämnar ingen garanti på dörrar målade i mörka färger från NCS S 7500-N och uppåt.

Aluminiumbelagda ytterdörrar

Underhålls på samma sätt som beskrivit ovan. Vid större skador rekommenderas att man också spacklar och grundar det skadade området (var noga med att aluminiumytan är helt ren innan du påbörjar arbetet). Tag kontakt med en färghandel om du behöver hjälp. Om dörren får repor eller stötskador och du önskar förbättra detta, så kan det målas över för en kosmetisk reparation.

Förrådsdörrar i furu

Dörrarna kan lackas eller målas och det måste göras innan montering. Om du önskar att måla en obehandlad furudörr måste den behandlas med kvistlack för utomhusbruk innan den grundas och målas. Det är viktigt att dörren behandlas på båda sidor och alla kanter. Bästa resultatet får du om du målar tre gånger på utsidan och fyra gånger på insidan efter grundmålning. Dörrarna kan också lackas och det måste göras innan montering. Furu är ett levande material så sprickor på ytskikt är naturligt men kan breda ut sig om man inte behandlar träet regelbundet.

Lås, cylinder och gångjärn

Smörj låskista och cylinder med låsspray - inte med olja eller fett. Smörj låsen ett par gånger om året. Producenten rekommenderar rätt typ av smörjmedel. Var också noga med att dra till alla skruvar ordentligt. Smörj också låscylindern samtidigt. Lås som används mycket eller som är extremt väderutsatta bör smörjas oftare.

Gångjärn: Kontrollera gångjärnens funktion och skruva till eventuellt lösa skruvar. Gångjärnen smörjas med vattenfri mineralolja eller syntetisk smörjolja. Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Kontrollera funktionen, smörja och dra till skruvarna minst en gång per år.

Tröskel

Det är viktigt att tröskeln har fullt understöd och att beslag är monterat i framkant. Rengör tröskeln och olja in med en passande traditionell lacknafta.

Skötselanvisningar innerdörrar

Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturförändringar. Sörj för att hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och bra ventilation. För att undvika för stora rörelser i trämaterial, ska den relativa fuktigheten (RF) vara i intervallet 30-60 %. Innerdörrar bör ha samma klimat på båda sidor av dörren. Var uppmärksam på olika träslags tekniska egenskaper som hårdhet, tryck- och repkänslighet, färg m.m. Skydda dörren och torka bort all fukt omedelbart.

Målade innerdörrar

Dörrarna är målade i en NCS S-färg med halvmatt glans (se produktblad för glansgrad). Mindre skador kan punktmålas. Vid en större skada kan det krävas spackling och ommålning av hela dörrbladet. Rengör dörren med ljummet vatten, tillsatt såpa eller ammoniakfritt diskmedel vid behov. Träverk i målade dörrar kan ha kvistar som framträder över tid, beroende på var dörren är placerad samt träets egenskaper.

Fanérade innerdörrar

Dörrens lackade yta underhålls genom omlackering vid behov. En förutsättning är att dörren inte är behandlad med vax eller polish. Innan lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper, 150 eller finare. Dörren dammsugs noga och torkas av med en luddfri, urvriden torkduk innan lackering. Använd en vattenbaserad lack av bra kvalitet. Skador kan överlackas efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter att dörren inte är behandlad med vax eller polish. Om detta är gjort, måste lacken slipas bort helt innan behandling.

Obehandlade innerdörrar

Om du har köpt en obehandlad dörr och målar den själv måste du måla båda sidor av dörrbladet för att undvika att dörrbladet slår sig. Målas endast en sida blir träet mättat på den ena sidan och drar därmed ihop sig. Du måste därför måla båda sidor för att undgå att dörrbladet slår sig.

Oljade innerdörrar

Oljade dörrar levereras endast grundoljade och skall snarast efterbehandlas med möbelolja. Enstaka blanka fält kan förekomma och beror på ett överskott av olja. Vid första behandlingen är det förnuftigt att slipa de blanka partierna och dörrbladets yta innan oljningen påbörjas. Använd ett fint sandpapper, 220-320 kornig och slipa i fibrernas riktning. Hårda partier i trästrukturen förblir ofta blanka då de inte absorberar olja på samma sätt som mjuka partier. Underhållet avgörs av hur hårt slitaget dörren utsätts för. Normalt utförs den första oljningen ca 2-3 månader efter grundbehandlingen. En oljad dörr ska under det första året regelbundet ges periodiskt underhåll i offentlig miljö, i privat miljö endast vid behov. Ett vanligt intervall för periodiskt underhåll i offentlig miljö är vid normalslitaget 1-3 gånger/år. Torrpolering av och till ökar finishen. Gnugga med en mjuk trasa.

Fördelen med oljebehandling är att man förbättra punktvis samt underhålla delar av ytan vid ojämnt slitaget, t.ex. området nära dörrhandtaget som bör oljas oftare.

Använd rekommenderad skyddsutrustning och sörj för god ventilation. Läs instruktionerna på förpackningen.

Fläckborttagning

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av för mycket hett vatten, starka rengöringsmedel som t.ex. perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa produkter med stor försiktighet. OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken. Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.

Ta bort fläckar kontinuerligt. För bästa resultat bör fläckar tas bort när de är färska och därefter tvättas av med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En oljad dörr skadas av mycket vatten, starka rengöringsmedel och starka lösningsmedel. Följ fläckschemat här under. Starta med steg 1 och fortsätt genom punkterna tills fläcken är borta.

- 1) Svag såplösning, eventuellt kompletterad med bearbetning av fläcken med vit nylonduk.
- 2) Byt ut såplösningen mot terpentin samt bearbeta fläcken med vit nylonduk.
- 3) Slipa bort fläcken med grön nylonduk eller fint slippapper (min 180-korning). Slipa i fiberriktningen.
- 4) Om fläcken inte går bort på annat sätt, skrapa med rakblad, kniv eller sickel.

Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med olja. Använd trasa eller pensel, vänta 15-20 minuter, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om nödvändigt. OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättnafta, lacknafta
Färgkriter, läppstift, tusch	T-sprit 50 % späd med vatten
Stearin, tugggummi	Kylspray eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt

Skötselråd karmar

Alla våra karmar är tillverkade i helträ. Det understryks att trä är ett levande material som påverkas av yttre faktorer som luftfuktighet, temperatur och solljus. Det kan därför inte uteslutas av rörelse/ändringar i träet kan komma att påverka ytan, för exempel gulning vid kvistar och sprickor utvändigt. Kvistgulning är ett trätekniskt fenomen som inträffar av sig självt vid användning av kvistförsegling. Kvistförseglingen kan bidra till med att eliminera denna process. Skulle ovannämna ändringar inträffa anses detta inte som en fel på produkten.

Karmar i övriga träslag än furu: Följ skötselanvisning för innerdörrar med samma ytbehandling.

Garanti och reklamation

Kvittot vid köp av produkt gäller som garantibevis. Felmonterad produkt omfattas inte av produktgarantin. Se våra garantivillkor på www.dooria.se. Om det visar sig att reklamerad produkt är felmonterad förbehåller vi oss rätten till att debitera kostnader i samband med besiktning. Garantier gäller ej om produkt bearbetas efter mottagande.